



## Sterownik PEGO TFT 7" - dotykowy

Dostępność	<b>W magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>200VT100WEL1</b>
Producent	<b>Pego</b>

### Opis produktu

Sterownik PEGO TFT 7" - dotykowy

Funkcje:

- Możliwość zastosowania do sterowania w saunach, łaźniach mokrych lub łaźniach tureckich.
- Możliwość zmiany/ustawienia logo Klienta.
- Zdalne sterowanie generatorami pary Pego EasySteam.
- Możliwość ręcznego lub automatycznego sterowania/załączania (ustawienie pojedynczego lub tygodniowego programu).
- Sterowanie osuszaniem pomieszczenia po zakończeniu programu.
- Sterowanie wewnętrznym oświetleniem.
- Sterowanie oświetleniem RGB (wymaga zewnętrznego sterownika).
- Możliwość montażu na ścianie przy użyciu dodatkowego akcesoria ACCFLTOUCH.
- TFT 7" wyświetlacz wysokiej rozdzielczości (800×480 WVGA), podświetlenie LED oraz pojemnościowy ekran dotykowy.
- Front przedni 1,1 mm wykonany ze szkła odporne chemicznie.
- Możliwość odwrócenia kąta widzenia ekranu, aby zapewnić możliwość montażu na dowolnej wysokości.
- Złącza: USB 2.0, karta micro SD, RS485.
- Sygnały akustyczne.
- Stopień ochrony IP65.
- Wysokiej jakości wygląd ikon.
- Ekran dotykowy z sugestywnym interfejsem umożliwiającym bardziej intuicyjną obsługę.
- Zegar i kalendarz (RTC).
- Różne poziomy użytkownika zabezpieczone hasłem.
- Menu w różnych językach.
- Konfigurowalne parametry użytkownika (pozwala ukryć nie użytkowane funkcje).
- Informacje o pomocy i konfigurowaniu parametrów.
- Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kartę micro SD lub USB.
- Autodiagnoza błędów z informacjami o pomocy.
- Rejestr alarmów.
- Możliwość kopiowania i wgrywania parametrów na USB lub kartę micro SD.
- Regulacja temperatury w zakresie: 0°C/+99°C, regulacja wilgotności w zakresie: 0-100 R.H.%
- "Test center" możliwość weryfikacji w prosty i intuicyjny sposób wszystkich cyfrowych oraz analogowych wejść / wyjść.
- Połączenie szeregowe RS485 zgodne protokołem Modbus lub Telenet przez wybrany parametr.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj sauny:** Łaźnia parowa

### Instrukcja Sterownika



[Sterownik PEGO](#)